Y!w¢! twh5¦Y¢¦

ø∃ ℕ2ÎLJ2ℕÎ∩ŘÎŜyʎI· ŘŜfŜ∃2ø I·yŜ∃2 Y2Yʎă2ʎ ó ¦ 9ú нлмркммут dzÎdzLJŜʊyʎI·ƨ∩ÔŜ
ŘèℕŜ]ű̃èøť нлмлколк ¦ 9 ø 2ŘyʎŜăʎŜyʎdz Ř2 Ŝű̃è]ʎŜű Ŝ₮Ŝ]ű̃èøy2ĬÔʎ ŜyŜℕ∃ŜűèÔÎyŜƨ
Řfl·]2ű̃ʊsø yl· LJI·fʎø22 ăű̃I·ʊŜ℗

bI·Îø I· Ř2ăű̃I·øÔè fdzō ƨŜ∃2 Îyl·] ű̃2ø I·ℕ2øè	**EKO-HURT ARTUR PENKALA SZPITALNA 15, 63-300 PLESZEW**			
LŘŜyűè₮ʎ]I·ű̃2ℕ Y2ŘŜfdz Ř2ăű̃I·øÔè	***TECHNIX PELL - EKO***			
YfI·ăI· Ŝ₮Ŝ]ű̃èøy2ĬÔʎ ŜyŜℕ∃Ŝűèŏ Îyŝƨ Y2ŘŜfdz	***„A+"***			
² ăLJsʊÔÎèyýʎ] Ŝ₮Ŝ]ű̃èøy2ĬÔʎ ŜyŜℕ∃Ŝűèŏ Îyŝƨ	***117,54***	***118,32***	***118,77***	***119,34***
½yl·Yʎ2y2øI· Y2Ô ÔʎŜLJfyl· ø] ²	***10***	***15***	***24***	***38***
{ŜÎ2y2øI· Ŝ₮Ŝ]ű̃èøy2Ĭŏ ŜyŜℕ∃Ŝűèŏ Îyl· 2∃ℕÎŜøI·yʎI·	***79,56***	***80,07***	***80,55***	***81,05***
{ÎÔÎŜ∃sfyŜ ĬℕŘ]ʎ 2ăúℕ2ðy2ĬÔʎƨ I·]ʎŜ ăű̃2ădzƨŜ ăʎť LJ2ŘÔÎI·ă Y2yűI·ðdzΣ ʎyãűI·fI·Öƨʎ fdzō]2yãŜℕøI·Öƨʎ]2ű̃ʊI·	½∃2ŘyʎŜ Î øèYI·∃I·yʎI·Yʎ LJ2ŘI·yèYʎ ø ʎyãúℕdz]Öƨʎ 2ōăʊdz∃ʎ]2ű̃ʊI· I· ø ăÎÔÎŜ∃sfy2ĬÔʎY π øè]2yl·yʎŜ ʎyãűI·fI·Öƨʎ Î∃2ŘyʎŜ Î t bπфмк . πлнпмо π]2Yʎyƨ LJℕÎŜŘ 2ŘŘI·yʎŜY ∃2 Ř2 Ŝ]ăLJf2I·ű̃I·Öƨʎƨ Y dzăʎ ōèð LJ2ŘŘI·yè]2yűℕ2fʎ ʎ 2Rōʎ2ℕ2øʎ LJℕÎŜÎ dzLJℕI·øyʎ2yŜ∃2 Yʎăúℕ Î I·]2Yʎyʎl·ℕă]ʎŜ∃2 π Î I·ăű̃2ă2øI·yʎŜ 2ÔKℕ2yè ûŜYLJŜℕI·ûdzℕ2øŜƨ π ø ōŜÎLJ2ĬℕŜŘyʎŜƨ ōfʎă]2ĬÔʎ]2ű̃ʊI· yʎŜ YI·∃I·Îèy2øI·ŏ LJI·fʎøI· ʎ YI·ûŜℕʎI·ʊsø LJI·fyèÔK - Řōl·ŏ 2 Ř2ōℕè ăű̃I·yˇûŜÔKyʎÔÎyè]2ű̃ʊI· ʎ Îøʎ∩ÎI·yŜƨ Î yʎY ʎyãűI·fI·Öƨʎ Ô℗2℺Σ ăLJI·fʎy2øŜƨΣ ŜfŜ]ûℕèÔÎyŜƨΣ ăÎÔÎŜfy2Ĭŏ øăÎèăű̃]ʎÔK ŘℕÎøʎÔÎŜ] ʎ LJ2]ℕèø℗ ² ăÎŜf]ʎŜ dzăúŜℕ]ʎ]2ű̃ʊI· yʎŜÎøʊ2ÔÎyʎŜ dzădzøI·ŏ℗

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	**EKO-HURT ARTUR PENKALA SZPITALNA 15, 63-300 PLESZEW**			
Identyfikator modelu dostawcy	**TECHNIX PELL - EKO**			
Klasa efektywności energetycznej modelu	**„A+"**			
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	117,60	118,55	119,10	119,55
Znamionowa moc cieplna w kW	мн	мф	ол	пу
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania %	79,50	80,30	80,82	81,25
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła	**Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi kotła a w szczególności:** • wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 • komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego • zastosowanie ochrony temperaturowej • w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych • dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.			