Y!w¢! twh5¦Y¢¦

ø∃ ℕ2ÎLJ2ℕÎ∩ŘÎŜyʎI· ŘŜfŜ∃2ø I·yŜ∃2 Y2Yʎă2ʎ ó ¦ 9ú нлмркммут dzÎdzLJŜʊyʎI·ƨ∩ÔŜ
ŘèℕŜ]ű̃èøťˈ нлмлколк¦9 ø 2ŘyʎŜăʎŜyʎdz Ř2 Ŝű̃è]ʎŜű ŜŦŜ]ű̃èøy2ĬÔʎ ŜyŜℕ∃ŜűèÔÎyŜƨ
Řfl·]2ű̃ʊsø yl· LJI·fʎø2 ăű̃I·ʊŜΦ

bI·Îø I· Ř2ăű̃I·øÔè fdzō ƨŜ∃2 Îyl·] ű̃2ø I·ℕ2øè	**EKO-HURT ARTUR PENKALA SZPITALNA 15, 63-300 PLESZEW**			
LŘŜyűèŦʎ]I·ű̃2ℕ Y2ŘŜfdz Ř2ăű̃I·øÔè	***TECHNIX PELL - EKO***			
YfI·ăl· ŜŦŜ]ű̃èøy2ĬÔʎ ŜyŜℕ∃ŜűèÔÎyŜƨ Y2ŘŜfdz	***„B”***			
² ăLJsʊÔÎèyŷʎ] ŜŦŜ]ű̃èøy2ĬÔʎ ŜyŜℕ∃ŜűèÔÎyŜƨ	***82,26***	***82,40***	***82,86***	***82,93***
½yl·Yʎ2y2øI· Y2Ô ÔʎŜLJfyl· ø] ²	***10***	***15***	***24***	***38***
{ŜÎ2y2øI· ŜŦŜ]ű̃èøy2Ĭŏ ŜyŜℕ∃ŜűèÔÎyl· 2∃ℕÎŜøI·yʎI·	***82,26***	***82,40***	***82,86***	***82,93***
{ÎÔÎŜ∃sfyŜ ĬℕŘ]ʎ 2ăúℕ2ðy2ĬÔʎƩ ƨI·]ʎŜ ăű̃2ădzƨŜ ăʎťLJ2ŘÔÎI·ă Y2yűI·ðdzΣ ʎyăűI·fI·Ôƨʎ fdzō]2yãŜℕøI·Ôƨʎ]2ű̃ʊI·	½∃2ŘyʎŜ Î øèYI·∃I·yʎI·Yʎ LJ2ŘI·yèYʎ ø ʎyãúℕdz]Ôƨʎ 2ōăʊdz∃ʎ]2ű̃ʊI· I· ø ăÎÔÎŜ∃sfy2ĬÔʎʏ π øè]2yI·yʎŜ ʎyãűI·fI·Ôƨʎ Î∃2ŘyʎŜ Î tbπфмк.πлнпмо π]2YʎyƩ LJℕÎŜŘ 2ŘŘI·yʎŜY ∃2 Ř2 Ŝ]ăLJf2I·ű̃I·ÔƨʎƩ Y dzăʎ ōèð LJ2ŘŘI·yè]2yűℕ2fʎ ʎ 2Rōʎ2ℕ2øʎ LJℕÎŜÎ dzLJℕI·øyʎ2yŜ∃2 Yʎăúℕ Î I·]2Yʎyʎl·ℕă]ʎŜ∃2 π Îl·ăű̃2ă2øI·yʎŜ 2ÔKℕ2yè ûŜYLJŜℕI·údzℕ2øŜƨ π ø ōŜÎLJ2ĬℕŜŘyʎŜƨ ōfłă]2ĬÔʎ]2ű̃ʊI· yʎŜ YI·∃I·Îèy2øI·ð LJI·fʎøI· ʎ YI·ûŜℕʎI·ʊsø LJI·fyèÔK - Řōl·ð 2 Ř2ōℕè ăűI·yˇûŜÔKyʎÔÎyè]2ű̃ʊI· ʎ Îøʎ∩Î·yŜƨ Î yʎY ʎyăűI·fI·Ôƨʎ ÔΦ2ΦΣ ăLJI·fʎy2øŜƨΣ ŜfŜ]úℕèÔÎyŜƨΣ ăÎÔÎŜfy2Ĭð øăÎèăű̃]ʎÔK ŘℕÎøʎÔÎŜ] ʎ LJ2]ℕèøΦ ² ăÎŜf]ʎŜ dzăúŜℕ]ʎ]2ű̃ʊI· yʎŜÎøʊ2ÔÎyʎŜ dzădzøI·ðΦ

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy	**EKO-HURT ARTUR PENKALA SZPITALNA 15, 63-300 PLESZEW**			
Identyfikator modelu dostawcy	**TECHNIX PELL - EKO**			
Klasa efektywności energetycznej modelu	**„B”**			
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	82,40	83,15	82,65	83,57
Znamionowa moc cieplna w kW	мн	мф	ол	пу
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania %	82,40	83,20	82,65	83,57
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła	**Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi kotła a w szczególności:** • wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 • komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego • zastosowanie ochrony temperaturowej • w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych • dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.			